



APPLICERING

SAFESTEP MARA – BADKARSREMSA

Utrustning.

- Mikrofiberduk ☐
- Rengöringsmedel ☐
- Gummiroller ☐

Viktigt att tänka på:

Produkten lämpar sig inte för applicering på obehandlad metall, trä, sten, tegel samt ojämna/strukturerade ytor. Säkerställ att ytan är rent och helt torr innan du applicerar produkten.

Förberedelser.

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr innan du applicerar produkten. Ytan ska vara helt ren, torr och fri från fett och andra föroreningar.

Applicering.

1. Avlägsna skyddsfilmen ca. 50 mm från kanten och placera produkten på ytan.
2. Fortsätt att successivt dra bort plastfilmen och tryck fast tejpen ordentligt.
3. Använd en gummiroller och tryck ordentligt ut eventuella luftbubblor. Börja från mitten och fortsätt ut mot kanterna.
4. Produkten kan belastas direkt efter applicering.