



## APPLICERING

### RUSTOLEUM SUPERGRIP – HALKSKYDDSSPRAY.

#### Utrustning.

- Mikrofiberduk ☐
- Rengöringsmedel ☐
- Sandpapper ☐

#### Förberedelser.

1. Rengör ytan ordentligt och se till att den är helt torr innan du applicerar produkten. Ytan ska vara ren, torr och fri från fett och andra föroreningar.
2. Höglblanka ytor bör ruggas upp med sandpapper innan applicering. Sandpappra, rengör och låt torka helt.

#### Applicering.

1. Skaka behållaren kraftigt i minst 1 minut. Skaka regelbundet under hela appliceringstillfället.
2. Håll flaskan ca. 25 cm från ytan och spraya ett jämnt lager på hela ytan. Se till att flaskan är i rörelse när sprayknappen trycks in för att undvika att den sprayas för tjockt.
3. Applicera flera tunna lager med några minuters mellanrum för att uppnå önskad tjocklek på beläggningen.
4. Vänd burken upp och ner efter användning och tryck på sprayknappen i 2–3 sekunder för att tömma ventilen.

**Notera:** Produkten lämpar sig inte för användning i våtutrymmen eller andra miljöer som är i återkommande kontakt med vatten.